

Funzioni Farmnavigator Google Earth Import/Export



1. Esportare dati su Google Earth

E' possibile esportare ogni campo e visualizzarlo su Google Earth.

1. Aprire il database dei campi, selezionare il campo che si vuole esportare ed aprirlo premendo su Apri selezionati.

IMPORTANTE: per poter esportare il campo, questo deve esser aperto.

2. Tornare sul database dei campi, selezionare il campo, Premere Mostra Info, premere Opzioni e infine premere Esporta (se il campo non è stato aperto, il bottone Esporta sarà disattivato). G6 Farmnavigator convertirà le informazioni del campo in formato *.kmz, compatibile con Google Earth. Questi file verranno salvati nella cartella Fields.

3. Connettere G6 Farmnavigator al PC con il cavo USB in dotazione, senza alimentarlo, l'icona blu USB comparirà





2 - AvMap

Farmnavigator





sullo schermo. Il PC leggerà G6 Farmnavigator come memoria esterna, e la finestra "disco removibile" si aprirà automaticamente.

4. Aprire la cartella Fields: verranno visualizzate le cartelle dei campi, e i files kmz.

Copiare il file e incollarlo in una cartella appositamente creata sul proprio PC.

Farmnavigator

5. Se Google Earth è installato sul PC, è sufficiente Cliccare sul file kmz per aprirlo.

Sarà possibile vedere il perimetro del campo delineato da una linea colorata e gli eventuali ostacoli segnalati sulla mappa. La finestra Luoghi mostra tutti i dati relativi al campo (area e posizione ostacoli).



Cliccare su Farmnavigator info per visualizzare ulteriori informazioni riguardanti la lavorazione del campo (durata lavoro, dop massimo, impostazioni della barra di lavoro ecc).



2. Stampare la mappa da Google Earth

E' possibile stampare la mappa del campo con tutte le informazioni relative. Per stampare:

- 1. Cliccare sul nome del campo nella finestra Luoghi.
- 2. Cliccare sul menu File, e cliccare su Stampa.
- 3. Si aprirà una finestra di dialogo Stampa. Selezionare la seconda opzione "Cartella selezionata in luoghi personali" e cliccare sul bottone Stampa.

📚 Stampa 🛛 🔋 🔀
◯ Grafico della vista 3D
Stampa la vista 3D attuale alla qualità desiderata.
Schermo (675 × 595)
O Bassa (1000 x 881)
🔿 Media (1400 x 1234)
🔿 Risultati di ricerca più recenti
(Nessun risultato di ricerca)
 Cartella selezionata in Luoghi personali
Stampa descrizioni dei segnaposto nella cartella Farmnavigator Info
Stampa Annulla

Farmnavigator



Google Earth stamperà la mappa a colori del campo e i suoi dati.

3. Importare dati campi

È possibile trasferire il database dei campi da un farmnavigatorall'altro, esportando i dati e successivamente importandoli nel nuovo farmnavigator.

1. Per esportare i files, seguire la stessa procedura descritta nel capitolo 1, fino al punto 4.

2. Per importare il file, collegare il G6 Farmnavigator nel quale si vogliono importare i file al PC con il cavo USB in dotazione, senza alimentarlo, l'icona blu USB comparirà sullo schermo. Il PC leggerà G6 Farmnavigator come memoria esterna, e la finestra "disco removibile" si aprirà automaticamente.

3. Copiare i files *kmz precedentemente copiati sul PC, all'interno della cartella Fields / Import del G6 Farmnavigator (disco removibile).





4. A procedura terminata chiudere la finestra e effettuare la rimozione sicura dell'hardware.

5. Accendere il Farmnavigator e aprire il menu principale. Premere su importa campi, verrà visualizzata la lista di files kmz, selezionare il file e premere il bottone Importa sulla destra per aggiungere il campo nel database.

6. A questo punto tornare al menu principale e premere Campi: nella lista apparirà anche il campo importato.



www.farmnavigator.com